

Desi Midline WK Tuş Takımı Kullanın kullanım kılavuzu

DESİ

Kablosuz
Dokunmatik
Tuş Takımı

**KULLANMA
KILAVUZU**
KC / BKC



1. TUŞ TAKIMI İLE İLGİLİ YÖNETİM İŞLEMLERİ / AYARLAR

Desi Midline Şifre panel ayarlarında cihazada, biri yönetici olmak üzere, birde kullanıcı toplamda 2 şifre tanımlanabilmektedir. Her iki şifre ile cihaz kullanılabilir. Ayar değişiklikleri ise sadece yönetici şifresi ile gerçekleştirilebilir. Fabrika çıkışında yönetici şifresi 1234 olarak ayarlanmıştır. Cihazın kullanıcı şifresi ise tanımlanmamıştır.

ÖNEMLİ UYARI: Fabrika çıkış şifresini mutlaka değiştirin.

2.1 Yönetici Şifresinin Değiştirilmesi

- Avucunuzu butonların üzerine koyarak cihazın ışıklarını yakın ve M butonuna dokununuz. Göstergede "A" görünecektir.
- 4 haneli yönetici şifresini giriniz. Gösterge animasyonundan sonra M butonuna tekrar dokununuz. Göstergede "b" görünecektir.
- 1 butonuna dokununuz ve 4 haneli yeni yönetici şifresini giriniz. Gösterge animasyonundan sonra yeni şifreyi tekrar giriniz. Bu adımdan sonra yönetici şifresi değişmiş olacaktır.

2.3 Kullanıcı Şifresinin Belirlenmesi / Değiştirilmesi

- Avucunuzu butonların üzerine koyarak cihazın ışıklarını yakın ve M butonuna dokununuz. Göstergede "A" görünecektir.
- 4 haneli yönetici şifresini giriniz. Gösterge animasyonundan sonra M butonuna tekrar dokununuz. Göstergede "b" görünecektir.
- 2 butonuna dokununuz ve belirlemek istediğiniz 4 haneli kullanıcı şifresini giriniz. Gösterge animasyonundan sonra yeni şifreyi tekrar giriniz. Bu adımdan sonra kullanıcı şifresi belirlenmiş / değişmiş olacaktır.

3. Fabrika Ayarlarına Dönme

ÖNEMLİ UYARI: Bu işlemden sonra yönetici şifresi "1234" olacak, kullanıcı şifresi cihazlar silinecektir.

- Avucunuzu butonların üzerine koyarak cihazın ışıklarını yakın ve M butonuna dokununuz. Göstergede "A" görünecektir.
- 4 haneli yönetici şifresini giriniz. Gösterge animasyonundan sonra M butonuna tekrar dokununuz. Göstergede "b" görünecektir.
- 6 butonuna dokununuz. M butonuna dokunarak göstergelyi "9" a getiriniz ve kilit butonuna basın. Bu adımdan sonra cihaz fabrika ayarlarına dönecektir.

4. KULLANIM

4.1 Şifre paneli ile alarmı Kurma

Avucunuzu butonların üzerine koyarak cihazın ışıklarını yakın. Kilit butonuna dokununuz. Alarmınız uzun bib sesi ile kurulacaktır. Not: Alarm Bib sesini duyduktan 10 saniye sonra aktif olacaktır.

4.2 Şifre paneli ile Alarmı Devre Dışı Bırakma

Avucunuzu butonların üzerine koyarak cihazın ışıklarını yakın ve 4 haneli kullanıcı ya da yönetici şifresini giriniz. Alarmınız 3 defa kısa bib sesi ile iptal edilecektir.

Not: keypad daire içine montajı yapıldıktan sonra alarm aktif edildikten sonra kapı açıldığınızda 10 saniye geçitme süresi vardır bu süre içinde şifre girilmelidir.

5. BAKIM

Cihazın yüzeyini yumuşak bir bezle silebilirsiniz.

6. PİL Değişimi

Kutunun alt kısmındaki vidayı sökünüz ve tuş takımını alt kapağın ayırınız. Pilleri değiştiriniz, tuş takımını alt kapağa yerleştiriniz ve vidayı sıkınız. Sadece 1,5 V AAA tip iyi kalite alkalin ya da lityum pil kullanınız. Pilleri birlikte değiştiriniz. Eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayınız.

Desi Alarm & Güvenlik Sistemleri Yetkili Servisi & Bayi

Çınar Mh.Fatih Cd. No:1/B Bağcılar/İstanbul 0212 647 80 81 – 0533 237 37 88

www.desialarmsistemi.com

desialarm@hotmail.com