

Bağlantılar yapıldıktan sonra bağlantı testi

Alarmın besleme gerilimi verilir. Ledin seyrek yandığı gözlenir.

Telefon açıldığında çevir sesi gelmelidir. Eğer gelmiyorsa kablolarda problem vardır. PROG butonuna basılır. Led hızlı yanıp söner ve telefonda "bip" tonları dinlenir. Eğer gelmiyorsa telefon-hat bağlantıları yanlış yapılmıştır.

Program kullanılmakta olan telefon üzerinden yapılmaktadır (TEL klemensine bağlı olan). 6 adet aranacak telefon numarası programlanabilir. Telefon numaraları en fazla 15 rakam olabilir. Programa başlamak için besleme verilmeli ve her bir programa başlangıçta PROG butonuna basılmalıdır. Programlama işlemi bittiğinde alarm verdirilerek telefon arama test edilmelidir. Programlanmış tüm numaraları aradığı gözlenmelidir.

Program konumuna giriş

Her bir programa başlangıçta bu işlem yapılmalıdır. Alarm devre dışı iken ve Telefon Arama Kartı üzerindeki led uzun aralıklarla yanıp sönüyorken PROG butonuna basıp bırakılır. Program konumuna girdiği ledin yanıp sönme hızının artmasından ve telefon kulaklığından "bip bip" tonunun gelmesinden anlaşılır.

Telefon numaralarının programlanması

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

• Telefonun * tuşuna basılır.

• Programlanacak numaranın arama sırasına göre 1 den 6 ya kadar bir numaraya basılır.

• Telefon numarası tuşlanır

• # tuşuna basılır

• Yeni işlem için tekrar başa dönülür, yanlış işlem yapıldığında programdan çıkmak için * tuşuna basılır

Örnek: 1 nolu hafızaya 501 72 72 nolu telefonu kaydetmek için

5017272 1 * PROG

Programlanmış telefon numarasının iptali (Silinmesi)

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

• Telefonun * tuşuna basılır.

• İptal edilecek numaranın 1 den 6 ya kadar olan arama sırası tuşlanır.

• # tuşuna basılır.

• Yeni işlem için tekrar başa dönülür, yanlış işlem yapıldığında programdan çıkmak için * tuşuna basılır.

1 * Örnek: 1 nolu hafızanın silinmesi PROG

Ses kaydedilmesi

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

• Telefonun * tuşuna basılır

• Telefonun 7 tuşuna basılır

• Telefonun 1 tuşuna basılır

• Telefon arama kartındaki LED sürekli yanmaya başladığında ses kaydı başlamıştır telefonun mikrofonuna konuşarak kayıt yapılır.

• Mesaj bittiğinde 2 tuşuna basılır

• Yeni işlem için tekrar başa dönülür, yanlış işlem yapıldığında programdan çıkmak için * tuşuna basılır

2 (mesaj) 1 7 * Örnek: PROG

Kaydedilmiş sesin dinlenmesi

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

• Telefonun * tuşuna basılır

• Telefonda 8 tuşlanır. Telefonun kulaklığından ses dinlenir.

(mesaj) 8 * Örnek: PROG

Dış hattan çevir sesi alma (Dahili santral olan yerlerde)

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

- Telefonun * tuşuna basılır
- Telefondan 09 tuşlanır
- Dış hat alma numarası tuşlanır
- # tuşuna basılır

9 09 * Örnek: 9 ile dış hattan çevir sesi almak için PROG

Dış hattan çevir sesi alma iptali (Dahili santral olan yerlerde)

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

- Telefonun * tuşuna basılır
- Telefondan 09 tuşlanır
- # tuşuna basılır

09 * Örnek: PROG

MF PULSE arama seçimi

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

- Telefonun * tuşuna basılır
- Telefondan 0 tuşlanır.
- MF arama için 1, PULSE arama için 2 tuşuna basılır
- # tuşuna basılır

1 0 * Örnek: MF aramaya programlanması PROG

Arama şekli seçimi

Telefon arama modülünün santrale uzak, problemlili ve gürültülü hatlarda çalıştırılması durumunda direk aramaya ayarlanabilir. Direk aramada çevir sesi ve telefon çalma kontrolü yapılmaz.

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

- Telefonun * tuşuna basılır
- Telefondan 0 tuşlanır.
- Güvenli arama için 3, direk arama için 4 tuşuna basılır
- # tuşuna basılır

3 0 * Örnek: MF aramaya programlanması PROG

Fabrika ayarlarına dönme

Telefon Arama Kartı'na programlanmış tüm numaraların silinmesi, DTMF arama moduna programlama ve dış hat almadan Direkt arama moduna programlama için aşağıdaki işlem yapılır.

Program konumuna giriş maddesinde anlatıldığı şekilde PROG butonuna basılır.

2 saniye içerisinde telefonun sırasıyla #*13 tuşlarına basılır.

3 1 * # Örnek: PROG

Alarm anında telefon aramanın iptali

Telefon arama modülü numarayı arar. Aranan numara cevaba geçip kaydedilmiş mesajı dinlerken telefonun (ev veya cep) “ # ” tuşuna basılırsa telefon arama modülü aramayı durdurur ve normal çalışma konumuna geri döner.

Aranan numara cevaba geçip kaydedilmiş mesajı dinlerken telefonun “ * ” tuşuna basarsa telefon arama modülü o aramayı sonlandırır ve diğer numaraya geçer.

Kumanda ile aramanın iptali

Milenyum kumandanın 3. (en sağ) butonu ile alarm susturulursa arama iptal olur. 1 no'lu buton ile alarm susturulursa aramaya devam eder.

<http://www.desialarmsistemleri.net/>